

6 COUPE PAPIER ROULANT

Ce ciseau est simple d'utilisation. Il suffit de pousser le papier entre les mâchoires à lames. Des bords assurent la sécurité et isolent les lames. Les poignées ergonomiques éliminent les éventuels problèmes qui peuvent être rencontrés avec les poignées des ciseaux traditionnels (positionnement des doigts). En effet, grâce à sa grande poignée, les utilisateurs peuvent glisser tous leurs doigts dans la poignée à l'exception du pouce. Même efficacité de la main gauche ou droite. Idéal pour papier, film, et carton mince mais pas pour le tissu.

AA6743