

**CONTACTEUR TOURBILLON
SW304****45,00 € TTC**

Qté 1 |

Ajout au panier**Retour**[Zoom](#)[Donner votre avis](#)[Imprimer la fiche](#)[Envoyer par mail](#)

Important pour son développement. En adaptant des jouets pour une utilisation avec un contacteur, vous donnez une chance à un enfant exceptionnel d'agir et de jouer comme n'importe quel autre enfant. Un contacteur est une aide précieuse pour un enfant à capacité motrice restreinte. C'est un gros interrupteur qui se branche très facilement sur les appareils fonctionnant à pile grâce à un câble de montage. Il suffit de brancher le contacteur sur un jouet ou autre appareil à pile ayant un interrupteur marche/arrêt (utiliser le câble de montage approprié). L'enfant pourra alors mettre en marche et éteindre l'objet en appuyant légèrement sur le contacteur avec la main, le pied, le poignet... Quelle fierté pour l'enfant ! Couleur verte et bleu. Diam. 6,30 cm. Embout jack 3,5 mm.