

**CONTACTEUR EMPREINTE  
SW303****45,00 € TTC**

Qté 1 |

[Ajout au panier](#)[Retour](#)[Zoom](#)[Donner votre avis](#)[Imprimer la fiche](#)[Envoyer par mail](#)

Un contacteur est un gros interrupteur qui se branche très facilement sur les appareils fonctionnant à pile grâce à un câble de montage. Il suffit de brancher le contacteur sur un jouet ou autre appareil à pile ayant un interrupteur marche/arrêt (utiliser le câble de montage approprié). L'enfant pourra alors mettre en marche et éteindre l'objet en appuyant légèrement sur le contacteur avec la main, le pied, le poignet... Quelle fierté pour l'enfant ! Couleur jaune avec main noire. Diam. 6,3 cm. Embout jack 3,5 mm