

## Dans le détail : Sécurités latérales Völker.

Sur les lits médicalisés Völker 3080, les sécurités latérales sécurisent le résident sans l'enfermer. Les sécurités latérales Völker sont faciles à manipuler, disposent d'un dispositif de blocage de sécurité et ne se débloquent pas en charge. En cas de surcharge, elles subissent une déformation plastique qui empêche une rupture soudaine de la glissière ou de la sécurité latérale.



On pourrait presque faire du thème "sécurités latérales" un dilemme classique. Est-ce qu'elles satisfont le besoin de protection de vos résidents ? Ou bien, font-elles peur ? A vrai dire, il est difficile de résoudre un dilemme. Pas du tout. Du moins dans notre cas. Mot clé : sécurité variable. Ce qui veut dire, en résumé : autant de protection que nécessaire. Autant de liberté que possible.

Inutile de dire qu'il ne s'agit pas là d'une question purement philosophique. Car, quelle que soit la décision que la personne soignante prend, elle doit documenter ses actes et pouvoir les justifier. Les chutes de lits médicalisés et les blessures découlant de ces chutes font déjà l'objet de nombreux procès dans bon nombre de pays. Le risque de chute augmente avec l'âge. Des chercheurs ont constaté que ce risque est beaucoup plus élevé chez les résidents d'établissements de soins que les personnes du même âge qui ne vivent pas dans un tel établissement. C'est pourquoi, en cas de doute, pour exclure tous les risques, les barrières latérales sont le plus souvent relevées. Mais, comme nous l'avons déjà dit, Sur les grilles, il n'y a pas de "barrières". Le but des sécurités latérales est d'indiquer au résident les limites latérales de son lit ; et non pas de l'y enfermer. Sécurité et mobilité, activités autonomes des résidents et protection individualisée ne sont pas antagonistes pour Völker.