

**BARRES DROITES de 50, 60 et 80 CM :**

Elles sont généralement positionnées à l'**horizontale** par rapport au sol, et peuvent servir de **main courante**, ou de **porteserviette**.
En **position verticale**, elles sécurisent l'entourage d'une baignoire, ou l'entrée d'une douche.

BARRES COUDEES à 135° :

Elles permettent une **double prise** optimisant ainsi l'aide au redressement. Très utiles le long de la baignoire, ou à proximité des toilettes. Existente avec portesavon ou dérouleur papier WC.

BARRES COUDEES à 90° :

Spécialement conçues pour la douche, elles sont couplées à des porte-shampoing et porte-savon. Deux modèles, pour installation à la verticale, ou à l'horizontale.

CONSEILS DE POSE

- Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une **parfaite sélection chevilles** en fonction de la nature du support mural. Des vis adaptées à chaque type de barre sont fournies dans l'emballage.
- Pour votre sécurité, nous vous laissons le choix de la qualité des chevilles murales et nous vous invitons à la choisir avec soin en fonction de votre support. Demander conseil en magasin.
- Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage.