

2



2 TASSE POUR DYSPHAGIE

Aide les personnes qui ont des problèmes de déglutition. Son concept unique guide le contenu vers le centre de la bouche, empêchant ainsi au liquide de s'échapper du bord des lèvres. Elle permet le dégagement suffisant du nez pour vider la tasse sans incliner la tête en arrière. La poignée facilite la saisie par la main entière ou par le pouce seulement. Usage du micro-ondes déconseillé. Garantie au lave-vaisselle jusqu'à 80°C.

A779100 Amande

A779101 Vert