



Connectable !

Le **PACMATE** intègre l'application Activsync ; ainsi, il communique et se synchronise automatiquement avec votre PC de bureau. Vous pouvez entièrement piloter votre PC à partir du **PACMATE** et utiliser sa synthèse vocale, son clavier et sa plage braille, en désactivant ceux du PC (prérequis : Jaws version 6.20 GLI).

Les ports USB, CompactFlash et Infra-Rouge du **PACMATE** multiplient ses possibilités de connexion.

Le **PACMATE** bénéficie d'un programme de mises à jour gratuites pendant 1 an.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications

PACMATE Braille

clavier braille 8 touches

PACMATE Azerty

clavier azerty 88 touches

processeur Intel Xscale 400 MHz
64 Mo RAM - 32 Mo mémoire Flash (10 Mo disponibles)
port USB - port Infra-Rouge - 2 ports CompactFlash type II
microphone / haut-parleur - prise casque / prise micro
batterie Lithium rechargeable

Dimensions (L x P x H) et poids

PACMATE seul	27,9 x 12,4 x 4,9 cm - 820 g	31,2 x 15,9 x 4,1 cm - 900 g
PACMATE avec plage braille 20 cellules	27,9 x 17,3 x 4,9 cm - 1,620 Kg	31,2 x 20,9 x 4,1 cm - 1,700 Kg
PACMATE avec plage braille 40 cellules	31,8 x 17,3 x 4,9 cm - 1,810 Kg	31,8 x 20,9 x 4,1 cm - 1,810 Kg

