



Selon le handicap, le boîtier de commande est installé sur le côté droit ou gauche du volant avec une boule de forme ergonomique.

Le TELEDIR peut être installé sur les véhicules récents équipés ou non d'une carte multiplexée.

La technicité générique du TELEDIR permet sa réutilisation en cas de changement de véhicule.