

Idéale en position allongée. Placez simplement une paille pliable à l' envers dans la tasse pour boire allongé. Le couvercle est muni d' une paille interne permettant de ne pas renverser de liquide. Garantie lave-vaisselle.

