

# Ami Hand Track PRO

✓ 65 542

Actionné par une simple boule avec le pouce. Se tient dans la main, trois boutons permettent l'accès à toutes les fonctions ainsi qu'une molette de défilement pour les déplacements dans les ascenseurs.

