

R 6202 : Neater Eater avec système d'avance autonome.

Cette option est indispensable pour les personnes qui ont des mouvements faibles ou limités. Grâce à un ressort supplémentaire, le bras de l'appareil revient ou repart seul, et amortit les tremblements.

Une cuillère montée sur un bras compensé par un ressort permet de porter celle-ci à la bouche sans avoir à bouger la tête.

L'assiette et la cuillère en plastique peuvent être lavées en machine, le plateau nécessite seulement un essuyage avec une éponge savonneuse.

Ne pas mettre le bras au lave-vaisselle  
Livré avec 2 assiettes et 2 cuillères