

## Invacore® Cascata

H720T4C



- Accoudoirs escamotables
- Repose-pieds escamotables et amovibles
- Découpe assise percée: 27 x 20 cm (sans porte seau)

### Pièces détachées

- |   |                                 |             |
|---|---------------------------------|-------------|
| ❶ | Assise amovible                 | BC-S2BC05   |
| ❷ | Assise percée (sans porte seau) | BC-S2BC06   |
| ❸ | Porte seau plastique            | BC-S20C06   |
| ❹ | Toile de dossier                | BC-S20A06   |
| ❺ | Manchette d'accoudoir           | BC-S20B05   |
| ❻ | Ensemble accoudoir droit        | BC-S2CB0 IL |
| ❼ | Ensemble accoudoir gauche       | BC-S2CB0 IR |
| ❽ | Repose-pieds gauche             | BC-S2F374L  |
| ❾ | Repose-pieds droit              | BC-S2F374R  |
| ❿ | Palette de repose-pieds         | BC-S20E09   |
| ⓫ | Roulette avec frein             | BC-S20D09   |
| ⓬ | Seau + couvercle                | BC-S20C05   |
| ⓭ | Bouton plastique                | BC-S20A05   |
| ⓮ | Embout caoutchouc               | BC-S20E10   |
| ⓯ | Verrouillage accoudoir          | BC-S20B68   |
| ● | Appui-tête                      | 1433702     |