

La Pédale d'accélérateur au pied gauche commutable

Le Confort

La pédale d'accélérateur au pied gauche commutable est sélectionnée en actionnant un bouton placé au tableau de bord.

Aucune manipulation au niveau des pédales n'est nécessaire pour commuter entre la pédale d'origine et la pédale d'accélérateur au pied gauche.

Le bouton lumineux placé au tableau de bord clignote pendant 10 secondes après chaque démarrage pour indiquer la possibilité de sélectionner la pédale à gauche. Dans l'absence de sélection, seule la pédale d'accélérateur d'origine est active.

La pédale d'accélérateur à gauche est identique à la pédale d'origine procurant le même confort d'utilisation.

