M 5068 : Ouvre boite. Se glisse sous l'anneau pour le soulever plus facilement.

L'autre extrémité est munie d'un crochet pour saisir l'anneau et ouvrir la boite.

Longueur 16 cm – Poids 18 gr